

LAMPADA UV/LED SUN Y13

- Istruzioni d'uso

Modello: SUN Y13

N. certificato : XK2205012092C, XK2205012093C, XK2205012091C

Molly
Lac

Dati tecnici:

Alimentazione: 12V 4A

ingresso nominale: 100-240V

uscita nominale: 12V

Potenza: 248W

Numero diodi UV LED: 60

Lunghezza d'onda UV: 365+405nm

Descrizione degli elementi:

1. Sensore di movimento a infrarossi
2. Display LCD
3. Pulsanti timer
4. Connettore per l'alimentazione



Modalità d'uso:

1. Collegare il dispositivo all'alimentatore.
2. Dopo l'accensione del dispositivo, il tempo di lavoro può essere regolato con i pulsanti timer.
3. È possibile scegliere una delle opzioni del timer disponibili: 10s/30s/60s/99s (99s modalità a bassa temperatura).
4. Quando il dispositivo sta eseguendo il conto alla rovescia del tempo impostato, è possibile premere nuovamente il pulsante del timer; il dispositivo azzererà il tempo ed entra in modalità standby.
5. È possibile accendere il dispositivo senza utilizzare i pulsanti del timer. Inserendo la mano nella lampada, il sensore di movimento avvierà automaticamente l'esposizione. Il limite di esposizione è di 120s.
6. Il display mostra il tempo di esposizione rimanente. Con i pulsanti del timer 10s/30s/60s il conto avverrà alla rovescia. Quando si utilizza il timer 99s il conto avverrà in modo crescente.

Avvertenze:

- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le istruzioni per l'uso.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione; l'utilizzo di un alimentatore non compatibile con l'unità può danneggiarla.
- Non lasciare che il dispositivo si bagni di acqua o altri liquidi per evitare danni, cortocircuiti o scosse elettriche.
- Non utilizzare il dispositivo quando i pulsanti del timer non funzionano.
- Scollegare la lampada dalla fonte di alimentazione quando la lampada non è in uso.
- Il funzionamento continuo del dispositivo non deve superare i 600 secondi, in quanto potrebbe compromettere le sue funzionalità.
- Non fissare direttamente la luce UV, potrebbe causare danni agli occhi.
- **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**



Secondo l'art. 13 paragrafo 1 della legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Gazzetta ufficiale del 2015, voce 1688), vi informiamo sulla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. È vietato depositare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ad altri rifiuti - ciò è confermato dalla marcatura a forma di "cestino barrato", che ordina la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.
2. I dispositivi elettrici ed elettronici possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono costituire una grave minaccia per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi.
3. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere conferiti solo ai centri di raccolta autorizzati, il cui elenco deve essere inserito nel sito web di ciascun ufficio comunale.
4. Le famiglie svolgono un ruolo chiave nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche grazie alla possibilità del loro conferimento diretto ai punti di raccolta autorizzati e all'eliminazione di abitudini sociali indesiderate che comportano il deposito di apparecchiature di scarto in luoghi non destinati a tale scopo.

IMPORTER
MollyLac
Michał Szewczyk
Piotrkowska 270
90-361 Lodz, Polska
Prodotto in P.R.C.