

MollyLac Foil Gel

Ingredients: Triethylene Glycol Dimethacrylate, Polyacrylic Acid, Pentaerythrityl Tetramercaptopropionate, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Dimethicone

PL: Żel do folii transferowej

Sposób użycia: Na gotowej stylizacji zaaplikować cienkim pędzelkiem wzór, utwardzić w lampie LED/UV. Odbić folię na warstwie dyspersyjnej. Zabezpieczyć topem.

Ostrzeżenia: Tylko do użytku profesjonalnego. Chronić przed dziećmi. Może powodować reakcję alergiczną. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu z oczami. Proszę uważnie przeczytać sposób użycia.

EN: Transfer foil gel

How to use: On the finished design, apply a pattern with a fine brush and cure under an LED/UV lamp. Press the foil onto the tacky layer. Seal with a top coat.

Warnings: For professional use only. Keep out of reach of children. Can cause an allergic reaction. Avoid skin contact. Avoid contact with eyes. Read directions for use carefully.

ES: Gel para foil de transferencia

Cómo utilizar: En el diseño terminado, aplique un patrón con un pincel fino y cure bajo una lámpara LED/UV. Presione la lámina sobre la capa pegajosa. Selle con una capa de top coat.

Advertencias: Solo para uso profesional. Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede provocar una reacción alérgica. Evítese el contacto con la piel. Evítese el contacto con los ojos. Léanse las instrucciones de uso.

IT: Gel per foil di trasferimento

Metodo di utilizzo: Sul design finito, applicare un motivo con un pennello sottile e polimerizzare sotto una lampada LED/UV. Premere il foil sulla superficie appiccicosa. Sigillare con top coat.

Avvertenze: Solo per uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Può causare una reazione allergica. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso.

FR: Gel pour foil de transfert

Méthode d'utilisation: Sur le design fini, appliquez un motif avec un pinceau fin et catalysez sous lampe LED/UV. Appuyez la feuille sur la couche collante. Protégez avec un top coat.

Avertissements: Réservé aux professionnels. Conserver hors de portée des enfants. Peut provoquer une réaction allergique. Éviter le contact avec la peau. Éviter le contact avec les yeux. Lire attentivement le mode d'emploi.

DA: Gel til transferfolie

Anvendelsesmetode: På det færdige design, påfør et mønster med en tynd pensel og hæld under en LED/UV-lampe. Tryk folien på det klistrede lag. Forsegel med en top coat.

Warnhinweise: Kun til erhvervsmæssig brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Kan fremkalde allergiske reaktioner. Undgå kontakt med huden. Må ikke komme i berøring med øjnene. Læs brugsanvisningen omhyggeligt.

DE: Gel für Transferfolie

Verwendungsmethode: Auf das fertige Design mit einem feinen Pinsel ein Muster auftragen und unter LED-/UV-Lampe aushärten. Die Folie auf die Dispersionsschicht andrücken. Mit einem Top Coat versiegeln.

Warnhinweise: Nur für gewerbliche Verwendung. Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Hautkontakt vermeiden. Kontakt mit den Augen Vermeiden. Anwendungshinweise bitte sorgfältig lesen.

RO: Gel pentru folie de transfer

Metoda de utilizare: Pe designul final, aplicați un model cu o pensulă subțire și uscați sub o lampă LED/UV. Aplicați folia pe stratul lipicios. Sigilați cu top coat.

Avertismente: Numai pentru uz profesional. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Poate cauza reacții alergice. A se evita contactul cu pielea. A se evita contactul cu ochii. A se citi cu atenție instrucțiunile de folosire.

CZ: Gel na transferovou fólii

Způsob použití: Na hotový design naneste tenkým štětcem vzor a vytvrdíte v LED/UV lampě.

Prítlačte fólii na lepicou vrstvu. Zabezpečte vrchním lakem.

Upozornění: Jen pro profesionální použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Může způsobit alergickou reakci. Zamezte styku s kůží. Zabraňte styku s očima. Čtěte pečlivě návod k použití.

EL: Τζελ για foil μεταφοράς

τρόπος χρήσης: Στο τελειωμένο σχέδιο, εφαρμόστε μοτίβο με λεπτό πινέλο και πολυμερίστε με λάμπα LED/UV. Πατήστε το foil στη διάχυτη στρώση. Σφραγίστε με top coat.

Προειδοποιήσεις: Μόνο για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

PT: Gel para foil de transferência

Modo de uso: No design finalizado, aplique um padrão com um pincel fino e cure sob uma lâmpada LED/UV. Pressione a folha na camada pegajosa. Finalize com top coat.

Advertências: Apenas para uso profissional. Manter fora do alcance das crianças. Pode provocar reação alérgica. Evitar o contacto com a pele. Evitar o contacto com os olhos. Ler as instruções de utilização com cuidado.

SK: Gél na transferovú fóliu

Spôsob použitia: Na hotovej manikúre naneste vzor tenkým štetcom a vytvrdíte v LED/UV lampe. Priložte fóliu na disperznú vrstvu. Zabezpečte vrchným lakom.

Upozornení: Len na profesionálne použitie. Uchovávať mimo dosahu detí. Môže vyvolať alergickú reakciu. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Pozorne si prečítajte návod na použitie.

SR: Трансфер фолија гел

Упутство за употребу: Нанесите узорак на готови стајлинг танком четком и осушите у ЛЕД/УВ лампи. Утисните фолију на дисперзиони слој. Осигурајте горњим премазом.

Упозорења: Само за професионалну употребу. Држати ван дохвата деце. Може изазвати алергијску реакцију. Избегавајте контакт са кожом. Избегавати контакт са очима. Пажљиво прочитајте упутства за употребу.

NL: Gel voor transferfolie

Gebruiksaanwijzing: Breng een patroon aan op het voltooide ontwerp met een dun penseel en hard uit onder een LED-/UV-lamp. Druk de folie op de plaklaag. Beveilig met een top coat.

Waarschuwingen: Alleen voor professioneel gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Kan een allergische reactie veroorzaken. Huidcontact voorkomen. Contact met de ogen vermijden. Gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

NO: Gel for transferfolie

Bruksanvisning: På det ferdige designet, bruk et mønster med en tynn pensel og herd under en LED-/UV-lampe. Press folien på det klebrige laget. Forsegl med top coat.

Advarsler: Kun for profesjonell bruk. Hold unna barn. Kan forårsake en allergisk reaksjon. Unngå kontakt med huden. Unngå øyekontakt. Vennligst les bruksanvisningen nøye.

HU: Transzferfólia gél

Használati utasítás: A kész dizájnra vékony ecsettel mintát vigyen fel, majd köttesse meg LED/UV lámpa alatt. Nyomja a fóliát a ragacsos rétegre. Rögzítse fedőlakkal.

Figyelmeztetések: Kizárólag szakipari használatra. Gyermekektől elzárva tartandó. Allergiás reakciót válthat ki. Bőrre ne kerüljön! Szembe ne kerüljön. Gondosan olvassa el a használati útmutatót!

LT: Gelis perkėlimo folijai

Naudojimo instrukcijas: Ant paruošto dizaino užtepkite raštą plonu teptuku ir išgydykite LED/UV lempa. Užspauskite foliją ant lipnaus sluoksnio. Užtvirtinkite viršutiniu sluoksniu.

Įspėjimas: Tik profesionalams. Saugoti nuo vaikų. Gali sukelti alerginę reakciją. Vengti sąlyčio su oda. Vengti patekimo į akis. Atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas.

BG: Гел за трансферно фолио

инструкциите за употреба: Върху готовата декорация нанесете с тънка четка шарка и втвърдете с LED/UV лампа. Притиснете фолиото върху лепкавия слой. Запечатайте с топ лак.

Предупреждения: Само за професионална употреба. Да се пази от деца. Може да предизвика алергична реакция. Избягвайте контакт с кожата. Да се избягва контакт с очите. Прочетете внимателно инструкциите за употреба.

HR: Gel za transfer foliju

Način korištenja: Na gotovoj stilizaciji nanesite uzorak tankim kistom i očvrstite u LED/UV lampi. Utisnite foliju na ljepljivi sloj. Zaštite s top coat-om.

Upozorenja: Samo za profesionalnu uporabu. Čuvati izvan dohvata djece. Može izazvati alergijsku reakciju. Izbjegavati dodir s kožom. Izbjegavati dodir s očima. Pažljivo pročitati upute za uporabu.

SV: Gel för transferfolie

Användningssätt: På det färdiga mönstret, applicera ett mönster med en tunn pensel och härda under LED/UV-lampa. Tryck folien på det klibbiga lagret. Försegla med topplack.

Varningstext: Endast för yrkesmässig användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Kan framkalla allergisk reaktion. Undvik kontakt med huden. Undvik kontakt med ögonen. Läs bruksanvisningen noggrant.

FI: Geeli siirtofoliolle

Käyttöohje: Valmiiseen muotoiluun levitä kuvio ohuella siveltimellä ja koveta LED/UV-lampulla. Paina folio tarttuvaan kerrokseen. Kiinnitä päällyslakalla.

Varoitukset: Vain ammattikäyttöön. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Vältä ihokontaktia. Vältettävä valmisteen joutumista silmiin. Käyttöohjeet luettava huolellisesti.